

JVL Industri Elektronik A/S

Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet i denne brugermanual, uden forvarsel. Ligeledes tages forbehold for trykfejl og eventuelle andre fejl og mangler i denne brugermanual.

SizeWare er et registreret varemærke

JVL Industri Elektronik A/S Blokken 42 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 82 44 40 Fax. 45 82 55 50 e-mail: jvl@jvl.dk Internet: http://www.jvl.dk

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	7
2	Installation af Sizeware	8
2.1	Systemkrav	8
2.2	Installation	8
3	Oversigt	9
4	Generelt	10
5	Beregning med Spindel	12
6	Beregning med Tandrem	14
7	Beregning med Skive	
8	Inertimomenter	

SizeWare er et Windows-baseret program der gør det enkelt at beregne den nødvendige motorstørrelse til en given opgave indenfor maskinkonstruktion, undervisning eller forskning.

Programmet giver mulighed for indtastning af alle almindeligt forekommende parametre, som har indflydelse på det drejningsmoment eller den effekt der skal til, for at opnå den ønskede bevægelse.

SizeWare er på dansk og kan anvendes til beregning af både AC-Servo-, DC-Servo-, og Stepmotorer.

Det kan anvendes på enhver PC under Windows, og er meget let at anvende, idet der kun bruges ét skærmbillede til visning af alle parametre. Efter indtastning af de kendte størrelser klikkes på kalkulatortasten i værktøjsbjælken, hvorefter alle beregninger udføres og resultatet vises. Resultatet kan udskrives på printer eller gemmes på disk til senere brug.

Hoved-features

1

- Windows-baseret, enten 3.xx eller 95
- Let at anvende
- Alt på ét skærmbillede
- Kan bruges til beregning af både Step-, AC- og DC Servomotorer
- Grafisk fremstilling af beregnet hastighed, moment og effekt i kørselsforløb
- Følgende parametre kan indtastes:
 - Hastighed Acceleration Tid Belastning Inerti i motor Inerti i gear Lodret/Vandret bevægelse Sikkerhedsfaktor Kan udføre beregning med og uden gearing på:
 - Spindel
 - Tandrem
 - Skive
- Mulighed for udskrivning af resultat
- Mulighed for lagring på disk af beregning
- Leveres på 3¹/₂" diskette
- Også ideelt til undervisningsformål

2.1 Systemkrav

2

SizeWare behøver følgende PC-konfiguration:

- En PC med Windows 3.xx eller Windows 95
- En hard-disk med 1 Mbyte ledig plads.

2.2 Installation

- 1. Vælg File Manager ikonen
- 2. Indsæt SizeWare disketten i A-drevet, (eller B-drevet)
- 3. Vælg install.exe programmet fra A-drevet, (eller B-drevet)
- 4. Dobbelt-klik med musen eller tast [Enter].

SizeWare vil nu være installeret

Sizeware åbnes ved at dobbeltklikke på programmets ikon.

Herved åbnes startbilledet der muliggør valg af 3 forskellige typer drev:

- 1. Spindel
- 2. Tandrem
- 3. Skive.

3

Ved at dobbeltklikke på den type drev der skal benyttes ved beregning af motorstørrelse, fremkommer et af 3 vinduer. Ét for hver type drev. Hvert af disse vinduer har felter hvor de kendte parametre skal indtastes, og felter hvor de beregnede resultater vises.



Hvert skærmbillede for de tre typer beregninger, Spindel, Tandrem og Skive, har felter hvor de aktuelle værdier skal indtastes før beregningen kan udføres ved at klikke på kalkulatortasten i værktøjsbjælken. Derefter vises beregningens resultater i de relevante felter. De nedenfor viste felter er næsten ens for alle tre typer beregninger.



Motor og Gear

Her indtastes data vedrørende motoren og gearet

Puls pr. omdrejning:	Her kan vælges mellem faste indstillinger, fra 200 til 25000 pulser pr. omdrejning,
	eller der kan indtastes individuelle værdier i det højre vindue. Til stepmotorer væl-
	ges typisk 2-4-800 og til servomotorer 2.048 eller 8.192 pulser pr. omdrejning.
Inerti af motor:	Her er indlagt inertimomenterne for en lang række af de motorer som JVL forhand-
	ler fra firmaerne MAE, Zebotronics, Yaskawa og Drive Systems, således at man
	blot vælger motortype, hvorefter inertimomentet indsættes. Inertimomentet kan også
	vælges frit. Værdien indtastes blot i feltet til højre.
Inerti af gear:	Her er indlagt inertimomenterne for de fleste af de planetgear som JVL forhandler
	fra firmaet Technoingranaggi Riduttori. Indtastes geartypen, indsættes inerti-
	momentet og virkningsgraden af det pågældende gear af sig selv. Inertimomentet
	kan også indtastes i feltet til højre, hvis der f.eks. anvendes andre typer gear.
Gearing:	Her angives gearings-området for det valgte gear. I feltet til højre herfor skal det
	aktuelle gearforhold indtastes som decimaltal. f.eks $1:10 = 10,0$
Gearets virkningsgrad:	Her angives virkningsgraden for det valgte gear. Ved valg af andre typer gear kan
	den aktuelle virkningsgrad indtastes.

Momenter

4

I felterne her vises alle de beregnede momenter. Det totalt nødvendige moment, ganget med sikkerhedsfaktoren giver det totale moment som motoren skal kunne yde.

Sikkerhedsfaktoren sættes normalt til 1,5 men hvis der er usikkerhed omkring de indtastede parametre anbefales det at sætte den højere. f.eks. til 2.

Bevægelsesforløb

I dette felt vises alle de beregnede værdier for bevægelsesforløbet:

Frekvens:	Angiver motorens kørefrekvens. Det er denne der er bestemmende for det moment som motoren kan yde. Er den for høj til at motoren kan yde det ønskede moment må der vælges en større motor, en større gearing, eller den samlede tid må sættes op.
Motor-acceleration:	Angiver den beregnede acceleration - deceleration i Hz/s.
Accelerations-pulser:	Angiver det antal pulser der bruges til accelerationen - decelerationen. (Accelerationen udføres som en lineær acceleration)
Accelerations-længde:	Angiver hvor lang bevægelsen, eller hvor stor vinklen der drejes er, under accelerationen - decelerationen.
Total udveksling: Motor omdr. hastighed:	Angiver den totale udveksling i pulser pr. mm bevægelse. Angiver den maksimale, kontinuerlige motoromdrejningshastighed.



Effekt (uden sikkerhedsfaktor)

Effekt ved konstant hastighed:	Angiver den nødvendige motoreffekt ved konstant motorhastighed.
Accelerations-effekt:	Angiver den effekt der er nødvendig til motorens acceleration. Denne værdi
	er bestemmende for valg af en stepmotor. Ved valg af en AC eller DC-
	Servomotor må denne værdi sammenholdes med effekten ved konstant
	hastighed når motoren vælges.
Decelerations-effekt:	Angiver den effekt der er nødvendig til motorens deceleration.
Inerti henført til motoraksel:	Angiver det beregnede inertimoment på motorakslen. Dette må maksimalt
	være 4 gange motorens eget inertimoment af hensyn til systemets stabili-
	tet.

Kalkulatortast

Denne tast benyttes til at få beregningen udført.

Værktøjsbjælke

Med de øvrige taster i værktøjsbjælken er det muligt: 1) at vælge type af drev, 2) at åbne filer, 3) at kopiere til disk og 4) at udskrive til printer.

Kunde

I disse felter kan der indtastes oplysniger om kunden, til fremtidig reference og arkivering.

Hvis der er valgt Spindel i det første skærmbillede, ser de 2 første felter i vinduet ud som nedenfor. Her indtastes de mekaniske data, og data vedrørende vedrørende bevægelsen.

	Mechanica	l I	
Mass		70.	kg 0.
Inclination of	table	0.	Degrees
Friction		10.	N
Leadscrew ma	terial Steel 🔹	7850.	kg/m^3
Leadscrew len	gth	1000.	mm
Leadscrew dia	meter	20.	mm
Leadscrew pite	ch	5.	mmłrev
Leadsorew eff.	. Ball -	95.	×
Other rotating	inertia	0.	kgcm"
	Movement		
Velocity of tal	ble	83.9286	mm/s
Total time for	movement	4.	s
		300.	
Length			_
Length Acceleration t	ime	0.5	5

Mekanik

Masse.	Her indtastes den samlede masse (i kg) af det der skal bevæges. Normalt er det
	emnet plus slæden, som det er monteret på. Spindelens masse skal ikke medtages
	her. Vinduet til venstre giver mulighed for at vælge forskellige typer spindeldrev
	fra E-Line og Rollax. Massen af slæden angives i vinduet til højre og tages auto-
NI XX 11 1	matisk med i beregningen.
Planets Hældning:	Her indtastes hældningen af planet, hvis det ikke er vandret (0 Grader).
Friktion:	Her indtastes spindelens friktion (i Newton). Denne værdi opgives af fabrikan-
	ten.
Spindel-materiale:	Her kan vælges mellem Stål og Aluminium. Vægtfylden angives for det valgte materiale i feltet til højre. Ved andre materialer kan den rigtige værdi også indta-
	stes i dette felt.
Spindel-længde:	Her indtastes spindelens samlede længde (i mm).
Spindel-diameter:	Her indtastes spindelens udvendige diameter (i mm).
Spindel-stigning:	Her indtastes spindelens stigning (i mm/omdrejning).
Spndel-virkningsgrad:	Her kan vælges mellem Kugle, Metrisk og Trapez. Virkningsgraden angives for
	den valgte type i feltet til højre. Ved andre typer spindel kan den rigtige værdi også indtastes i dette felt.
Anden roterende inerti:	Her indtastes inertimomentet (i kgcm ²) af eventuelle andre emner der skal træk- kes med rundt af motoren, f.eks koblinger o. l.
Bevægelse	C C
Hastighed af plan:	Her vises den beregnede hastighed af massen der bevæges.
Samlet tid for bevægelse:	: Her indtastes den tid (i sekunder) som det ønskes at bevægelsen må tage.
Længde:	Her indtastes længden som massen skal bevæges.
Accelerationstid:	Her indtastes den tid der må gå til accelerationen/decelerationen som altid sættes lige store. Accelerationstiden vælges ved korte bevægelser typisk som
	1/3 af den samlede bevægelsestid. Ved længere bevægelser, som en mindre del heraf.
Starthastighed:	Her sættes startfrekvensen. Den skal for AC- og DC-Servomotorer mindst være
-	1Hz, og for stepmotorer typisk 200 eller 400Hz.
Bemærk	

Bemærk

Når alle mekaniske størrelser vedrørende mekanik, motor og gear er fastlagt, er det værdierne i bevægelsesfeltet: tiden og accelerations/decelerationstiden, der kan ændres på til der findes en passende løsning af opgaven. Det vil hovedsageligt sige en motor af en passende størrelse.

Beregningseksempel

5



Ovenfor er vist et enkelt eksempel på en masse, der ved hjælp af en spindel skal flyttes en vis længde på en given tid.

Værdierne kunne være:

Masse: 70kg

Længde:1000mm

Tid: 4sek.

Disse værdier indtastes i SizeWare.

Accelerations (og Decelerationstiden) sættes til 0,1 sek. og starthastigheden til 500 Hz.

Spindeldata'ene indtastes. Friktionen skønnes til 10 N.

Der klikkes på kalkulatortasten i værktøjsbjælken, og der findes en passende motor, der kan yde det ønskede moment ved den beregnede stepfrekvens. Herefter indtastes denne motors data. I dette eksempel valgtes en MAE stepmotor HY 200-2240.

Der klikkes igen på kalkulatortasten, og det kontrolleres om beregningen stadig giver resultater indenfor det ønskede område.

I dette eksempel skal motoren kunne yde 0,4 Nm ved 3064,1 Hz, hvilket den valgte kan. En mindre motor kunne måske løse opgaven.

Det kan under beregningsforløbet være nødvendigt at ændre på den valgte tid, acceleration og startfrekvens. SizeWare viser øjeblikkeligt ændringen dette giver i det krævede moment og frekvens, og er derved en stor hjælp til at optimere konstruktionen.



Hvis der er valgt Tandrem i det første skærmbillede, ser de 2 første felter i vinduet ud som nedenfor. Her indtastes de mekaniske data, og data vedrørende vedrørende bevægelsen.

Mech	anical		
Mass		70.	kg 0.
Inclination table).	Degrees
Friction	1	10.	N
Toothed wheel matr. Stee	. .	7850.	kg/m*3
Toothed wheel diameter		100.	mm
Toothed wheel thickness	2	25.	mm
Number of toothed wheel	2	stk	
Mass of toothed belt	Ī).5	kg
Toothed belt efficiency	Ī	100.	×
Other rotating inertia	Ī).	kgcm ³
Mov	ement		
Velocity of table	14	213.217	mmłs
Total time for movement	1	1.5	s
Length	3	300.	mm
Acceleration time	[0.1	s
	=		

Mekanik

6

Masse af plan.	Her indtastes den samlede masse (i kg) af det der skal bevæges. Normalt er det emnet plus slæden, som det er monteret på Tandremmens masse skal ikke medta-
	ges her. Vinduet til venstre giver mulighed for at vælge forskellige typer tand-
	remsdrey fra E-Line og Rollay. Massen af slæden angives i vinduet til høire og
	tages automatisk med i heregningen
Planets Hældning:	Her indtastes hældningen af planet, hvis det ikke er vandret (0 Grader)
Friktion:	Her indiastes naronningen af planet, nvis det ikke er vandret (0 Orader).
TTIKUUII.	leier slæde m m (i Newton). Disse værdier opgives af fabrikanterne
Tandhiuls-materiale	Her kan vælges mellem stål og aluminium. Vægtfylden angives i feltet til høire
Tanunjuis-materiale.	Ved andre materialer kan den rigtige værdi også indtastes i dette felt
Tandhiuls-diameter	Her indtastes tandhiulenes udvendige diameter (i mm). Det er en forudsætning
Tununjuis utunieter.	for beregningen at begge/alle tandhiul er ens.
Tandhiuls-tykkelse:	Her indtastes tandhiulenes tykkelse. Også denne skal være ens for alle tandhiul.
Antal Tandhiul:	Her indtastes det samlede antal tandhiul som tandremmen kører på (min 2).
Tandrems-virkningsgrad:	Her indtastes virkningsgraden for den valgte type tandrem i feltet til
	højre. Virkningsgraden af en tandrem angives af fabrikanten.
Anden roterende inerti:	Her indtastes inertimomentet (i kgcm ²) af eventuelle andre emner der skal træk
	kes med rundt af motoren, f.eks koblinger o. l.
Bevægelse	
Hastighed af plan:	Her vises den beregnede hastighed af massen der bevæges.
Samlet tid for bevægelse:	Her indtastes den tid (i sekunder) som det ønskes at bevægelsen må tage.
Længde:	Her indtastes længden som massen skal bevæges.
Accelerationstid:	Her indtastes den tid der må gå til accelerationen/decelerationen som altid
	sættes lige store. Accelerationstiden vælges ved korte bevægelser typisk som 1/3
	af den samlede bevægelsestid. Ved længere bevægelser, som en mindre del
	heraf.
Starthastighed:	Her sættes startfrekvensen. Den skal for AC- og DC-Servomotorer mindst være
	1Hz, og for stepmotorer typisk 200 eller 400Hz.
Bemærk	

Når alle mekaniske størrelser vedrørende mekanik, motor og gear er fastlagt, er det værdierne i bevægelsesfeltet: tiden og accelerations/decelerationstiden, der kan ændres på, til der findes en passende løsning af opgaven. Det vil hovedsageligt sige en motor af en passende størrelse.

Beregningseksempel

6



I dette enkle eksempel overføres motorens drejningsmoment via et gear til en tandremtrukken slæde. Værdierne kunne være:

Gearing: 1:10,5

Masse af slæde + emne: 70 kg

Tid for bevægelse: 1,5 sek.

Længde: 300 mm

Disse værdier indtastes i SizeWare sammen med data for tandhjulene m.m. Gearet kan direkte vælges fra Technoingranaggi's program.

Efter at have klikket på kalkulatortasten i værktøjsbjælken vælges en motor, der kan yde det beregnede moment ved den givne kørefrekvens. I programmet er indlagt alle værdier for en lang række standardmotorer af forskellige fabrikater. I dette tilfælde valgtes en Yaskawa motor SGM-04.

Mechanical			Moments	8	
Mass	7 0.	ky 0.	Torque from mechanics	0.843	Nm
Inclination table	0.	Degrees	Torque from belt and inertia	0.023	Nm
Friction	10.	N	Torque from motor and gear	0.016	Nm
Toothed wheel matr. Steel	7850 .	kg/m*3	Total torque	0.882	Nm
Toothed wheel diameter	100.	mm	Safety factor	1.5	1
Toothed wheel thickness	25.	mm	Torque Incl. safety factor	1.323	Nm
Number of toothed wheel	2	stk	-		
Mass of toothed belt	0.5	kg			
Toothed belt efficiency	100.	- *	Motor move	ment	
Other rotating inertia	0.	kgcm ³	Frequence	1425.3	Hz
	C. PART		Motor acceleration	13252.5	Hzłs
Movement			Acceleration pulses	76	Pulses
Velocity of table	213.217	mmts	Acceleration length	11.3696	mm
Total time for movement	1.5	5	Total gearing	6.684507	Pulsesh
Length	300.	mm	Notational speed of motor	427.6	rpm
Acceleration time	0.1	s			
Start speed	100.	Hz	Power (not incl	luding safety	factor)
0.00		20	At constant speed	2.369] v
Motor and	d gear		Acceleration power	39,497	i v
Pulses ner rev 200	- 200.	Dulctron	Deceleration newer	-28,154	i.
Inertia of motor CCM of	0 191	kaem ³		16.476	kaem ³
Inertia of dear 0105 PCT 900 2	0.101	- kaem'	Inertia refered to motorshaft	10.410	kgom
Georing ratio	10.5				
Gear efficience	90	-			
			Nm		- Velocit
llear				-	- Torque
USEI			0.88		
Company					
Address		2)	/		
Postal Code Town		1	0.00		
Country		52 200	0903801		1
Tel. no.	Date		18		V.,
Rubiost			0.00 0.7	5	1.
Sanleor			STREET, STREET		

Hvis der er valgt Skive i det første skærmbillede, ser de 2 første felter i vinduet ud som nedenfor. Her indtastes de mekaniske data, og data vedrørende vedrørende bevægelsen.

	Mechanical		
Mass		5.	kg
Outer diameter		300.	
Inner diameter		0.	mm
Disc material	Steel 🔻	7850.	kg/m*3
Thickness of disc		20.	
Inertia of disc		562.500	kgcm*
Other rotating inertia		0.	kgcm [*]
Friction moment		0.	Nm
	dovement		
Angle		45.	Deg
Total time for angular	movement	0.2	s
		0.1	s
Acceleration time			1.100

IVIEKANIK	
Masse af skive.	Her indtastes den samlede masse (i kg) af skiven der skal drejes.
Ydre diameter:	Her indtastes den ydre diameter af skiven der skal drejes (i mm).
Indre diameter:	Her indtastes den indre diameter af skiven der skal drejes (i mm).
Skive-materiale:	Her kan vælges mellem stål og aluminium. Vægtfylden angives i feltet til
	højre. Ved andre materialer kan den rigtige værdi også indtastes i dette felt.
Skive-tykkelse:	Her indtastes tykkelsen af skiven (i mm).
Inerti af skive:	Her vises det beregnede inertimoment af skiven.
Anden roterende inerti:	Her indtastes inertimomentet (i kgcm ²) af eventuelle andre emner der skal
	trækkes med rundt af motoren, f.eks koblinger o. l.
Bevægelse	
Vinkel:	Her indtastes den vinkel skiven skal dreje (i grader)
Samlet tid for vinkeldrejning:	Her indtastes den tid (i sekunder) som det ønskes at bevægelsen må tage.
Accelerationstid:	Her indtastes den tid der må gå til accelerationen/decelerationen som altid sættes lige store. Accelerationstiden vælges ved korte bevægelser typisk som
	1/3 af den samlede bevægelsestid. Ved længere bevægelser, som en mindre del heraf.
Starthastighed:	Her sættes startfrekvensen. Den skal for AC- og DC-Servomotorer mindst være 1Hz, og for stepmotorer typisk 200 eller 400Hz.

Bemærk

Når alle mekaniske størrelser vedrørende mekanik, motor og gear er fastlagt, er det værdierne i bevægelsesfeltet: tiden og accelerations/decelerationstiden, der kan ændres på til der findes en passende løsning af opgaven. Det vil hovedsageligt sige en motor af en passende størrelse.

Beregningseksempel

7



I dette enkle eksempel skal en skive drejes 45 grader på 0,2 sek. Et gear med udvekslingsforhold 1:20 blev valgt for at opnå at motoren kunne køre med passende hastigheder.

Værdierne for skiven er:

Ydre diameter 300 mm.

Tykkelse: 20 mm.

Materiale: Stål

Samlet tid for vinkeldrejning: 0,2 sek.

Accelerations- (og decelerations)-tiden vælges til 0,1 sek.

Disse værdier indtastes i SizeWare. Gearet kan direkte vælges fra Technoingranaggi's program.

Efter at have klikket på kalkulatortasten i værktøjsbjælken vælges en motor, der kan yde det beregnede moment ved den givne kørefrekvens. I programmet er indlagt alle værdier for en lang række standardmotorer af forskellige fabrikater. I dette tilfælde valgtes en Yaskawa motor SGM-04.

Mass Outer diameter Inner diameter Disc material Thickness of disc Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment Movement	5. 300. 0. 7850. 20. 562.500 0. 0.	kg mm kg/m*3 mm kgcm ³ kgcm ³	Torque from dise Torque from motor and gear Total torque Safety faktor Torque incl. safety faktor Motor mov	0.245 0.051 0.296 1.5 0.444 ement	Nm Nm Nm
Outer diameter Inner diameter Disc material <u>Steel</u> Thickness of disc Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment <u>Movement</u>	300. 0. 7850. 20. 562.500 0. 0.	mm mm kg/m^3 mm kgcm ³ kgcm ³	Torque from motor and gear Total torque Safety faktor Torque incl. safety faktor Motor mov	0.051 0.296 1.5 0.444 ement	Nm Nm Nm
Inner diameter Diso material Steel v Thickness of diso Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment Movement	0. 7850. 20. 562.500 0. 0.	_ mm _ kg/m*3 _ mm _ kgcm ³ _ kgcm ³	Total torque Safety faktor Torque incl. safety faktor Motor mov	0.296 1.5 0.444 ement	Nm
Diso material Steel Thickness of disc Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment Movement	7850. 20. 562.500 0. 0.	kg/m*3 mm kgcm² kgcm²	Safety faktor Torque incl. safety faktor Motor mov	1.5 0.444 ement	Nm
Thickness of disc Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment Movement	20. 562.500 0. 0.	mm kgcm ³ kgcm ³	Torque incl. safety faktor Motor mov	0.444 ement	Nm
Inertia of disc Other rotating inertia Friction moment Movement	562.500 0. 0.	kgcm³ kgcm³ Nm	Motor mov	ement	
Other rotating inertia Friction moment Movement	0. 0.	kgcm³ Nm	Motor mov	ement	
Friction moment Movement	0.	Nm			
Movement	-		Frequency	204800.0	Hz
Movement			Motor acceleration	2047999.9	Hzłs
			Acceleration pulses	10239	Pulses
0 n d h	45	Den	Acceleration angle	22.5	Deg
Angle Total time for angular movement	0.2	s	Total gearing on outer dia.	173.83963	Pulses/n +
Acceleration time	0.1		Botational speed of motor	1500.0	
Start groad	0			95 S	
	1	1	Power (not inclu	iding safety l	actor)
Motor and gear			Power at constant sneed	0.000	v
Pulses per rev. 8192	8192.	Pulstrev	Acceleration nower	46.531	v
Inertia of motor SGM-04	0.191	kacm ³	Deceleration power	-37 690	
Inertia of gear 020-BGT-800-2	0.1	kacm ²	In action of a condition of the second second	1.586	
Gearing ratio	20.		mercia rerereu co mocorsnaro	1.000	kgem
Gear efficience	90.	-	1 0.		
ata thornoy	1				
User		1	Nm		Yelocity Torque Power
Company			0.30		
Address					
Postal Code Town					
Country		55	0.00	198	
Tel. no.	Date				
Subject	-a			1	
			0.00 0.10	1	0.20
	Acceleration time Start speed Motor and gear Pulses per rev. Inertia of motor SGM-04 Inertia of gear 020-BGT-800-2 Gearing ratio Gearing ratio Gearing ratio Company Address Postal Code Town Country Tel. no. Subject	Acceleration time 0.1 Start speed 0. Motor and gear Pulses per rev. 0192 5 8192. Inertia of motor SGM-04 0.191 Inertia of gear 020-BGT-800-2 0 0.1 Gearing ratio 20. Gear efficiency 90. User 20. Subject 1. Counting 1. Fel. no. 1. Subject 1. Subject 1. Counting 1.	Acceleration time 0.1 # Start speed 0.1 # Bitart speed 0.1 # Motor and gear # # Pulses per rev. 0192 v 8192. Puls/rev Inertia of motor SGM-04 v 0.11 kgcm* Inertia of gear 020-BGT-800-2 v 0.1 kgcm* Gearing ratio 20. 30. x Gear efficiency 30. x x Company	Acceleration time 0.1 s Start speed 0. Hz Rotational speed of motor Start speed 0. Motor and gear Pulses per rev. 0.192 Inertia of motor 501.02 Inertia of gear 0.11 Gearing ratio 20. Gear efficiency 90. X User Company Outry Tel. no. Date Subject	Acceleration time 0.1 s Start speed 0. Hz Batart speed 0. Hz Motor and gear Power (not including safety in the system) Pulses per rev. 0192 0192 Inertia of motor SGM-04 0.191 Inertia of gear 020-BGT-800-2 0.1 Gearing ratio 20. Gear efficiency 90. Vser Nm Compang 0.00 Address 0.00 Tel. no. Date Subject 0.00 0.00 0.10

I de fleste tilfælde udregner SizeWare selv de inertimomenter der skal bruges ved beregningerne af den nødvendige motorstørrelse. Det kan imidlertid forekomme at der er andre emner som bringes til at rotere rundt med motorens omdrejning. Disse emners inertimoment skal indtastes under "anden roterende inergi". Nedenfor er derfor angivet formlerne for beregning af inertimomentet for nogle typiske emner.

Massiv Cylinder



Inertimomentet er lig med ¹/₂MR²

Hul Cylinder



Inertimomentet er lig med $\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$

Tyndvægget hul cylinder



Inertimomentet er lig med MR²

Massiv Kugle



Inertimomentet er lig med 2/5MR²

I ovenstående er M lig med emnets masse i kg, R lig med radius i cm. Resultatet er da i kgcm²